





Platzbedarf



**Technische Beschreibung der Anschlüsse**

**Beschreibung der Anschlüsse**

<b>M</b> = Zulauf Anlage	<b>3/4" IG</b>
<b>R</b> = Rücklauf Anlage	<b>3/4" AG</b>
<b>F</b> = Einlauf Brauchkaltwasser (nur an Modellen mit Vorrüstung) und Befüllung Kesselkörper und Anlage	<b>1/2" AG</b>
<b>C</b> = Auslauf Brauchwarmwasser (nur an Modellen mit Vorrüstung)	<b>1/2" AG</b>
<b>X</b> = Ablass Sicherheitsventil	<b>1/2" IG</b>
<b>S</b> = Siedeablass	<b>3/4" AG</b>
<b>A</b> = Ansaugrohr	<b>43 mm</b>
<b>Sf</b> = Rauchabzug	<b>100 mm AG</b>
<b>E</b> = Stromanschluss	