





Platzbedarf



Technische Beschreibung der Anschlüsse



Beschreibung der Anschlüsse

M = Zulauf Anlage	3/4" IG
R = Rücklauf Anlage	3/4" AG
F = Einlass für kaltes Brauchwasser (nur an Modellen mit Vorrüstung) und Befüllung Kesselkörper und Anlage	14 mm
C = Auslauf für warmes Brauchwasser (nur an Modellen mit Vorrüstung)	14 mm
X = Ablass Sicherheitsventil	1/2" IG
S = Siedeablass	3/4" AG
A = Ansaugrohr	43 mm
Sf = Rauchabzug	180 mm AG
E = Stromanschluss	

